



Manual Suporte para Antena Externa de TV

SUP 22111

O Suporte para Antena Externa de TV G20 é ideal para sacadas, varandas e telhados.

Instalação

1) Escolha o local onde será instalado o **Suporte para Antena Externa de TV G20**. De preferência, instale no local mais alto possível e direcionado para as estações retransmissoras.



2) Fixe o retângulo sobre o triângulo apertando as porcas.

Importante: as porcas devem ficar na parte inferior do triângulo.



3) Fixe o mastro no retângulo utilizando as arruelas dentadas viradas para o retângulo. Aperte as arruelas para fixar o mastro na posição desejada.

Atenção: Aperte as arruelas somente o necessário para fixar o mastro.



4) Fixe o triângulo no local escolhido e pronto! Seu **Suporte para Antena Externa de TV G20** está instalado. Instale sua **Antena Externa para TV G20**, seguindo as instruções contidas no manual, e sintonize a melhor imagem.

